

ARITECH ➔



→ CS-175-275-575 sorozat

→ LED Felhasználói kézikönyv

98/482/EC nyilatkozat



(a CE jellel ellátott termékekre vonatkozóan)

Jelen berendezés 98/482/EC európai határozat alapján nyilvános kapcsolt vonalas telefonhálózatra

(PSTN) csatlakoztatható. Azonban az egyes országokban használt PSTN rendszerek különbségeiből

eredően ez a megfelelés nem feltétlenül garantálja a berendezés megfelelő működését minden telefonvonalon .

Tartalom

LED kezelő	4	Felhasználói kódok módosítása	12
A rendszer bekapcsolása	6	Felhasználói kódok törlése	14
A rendszer bekapcsolása otthoni  módban	7	Tűzérzékelők visszaállítása	15
A rendszer bekapcsolása teljes  módban	8	Kezelői hang beállítása	16
A rendszer kikapcsolása	9	Szervizüzenetek megjelenítése LED kezelőn	17
Zónák kiiktatása (kizárása)	10	Szómagyarázat	19
Zónák visszaiktatása (visszaállítása)	11		

LED kezelő


Táp (zöld): Ha világít, a rendszer hálózatra csatlakozik.

Kész (zöld): Ha világít, a rendszer élesíthető.

Tűz (piros): Ha világít, egy tűzzóna aktív.

Otthoni: Nyomja meg a héjvédelmi zónák élesítéséhez, amikor a védett területen tartózkodik.

Teljes: Nyomja meg a rendszer teljes élesítéséhez, amikor távozik.



Élesítve (piros): Ha világít, a rendszer élesítve van.

Kiiktatás (piros): Ha világít, jelzi, hogy egyes zónák nincsenek bekapcsolva (kiiktatás).

Szerviz: Ha világít, jelzi, hogy a rendszer szervizelést igényel.

Csillag: Bizonyos funkciók végrehajtására szolgál.

Ajtóharang: Nyomja meg az ajtóharang be/kikapcsolásához.

LED kezelő



Táp (zöld). A Táp LED világít, ha a rendszer a hálózati áramról működik és az akkumulátor rendben van. Villog, ha az akkumulátor merül vagy nincs csatlakoztatva. Nem világít, ha a hálózati tápellátás megszűnt.



Kész (zöld). A Kész LED világít, ha a rendszer élesíthető, és villog, ha a rendszer kényszerélesíthető. Ha nem világít, a rendszer nem élesíthető, rendszerint nyitott zóna miatt.



Tűz (piros). Ha a Tűz LED világít, egy tűzzóna aktív. A gyors villogás problémát jelez a tűzzónán.



Otthonmaradó élesítés. Ez a funkciógomb részlegesen élesíti a rendszert. Megnyomására a belső zónák kiiktatódnak, de a héjvédelmi zónák beélesednek.



Teljes élesítés. Távozás előtt nyomja meg az összes zóna élesítéséhez.



Kiiktatás. Nyomja meg zónák kiiktatásához (kizárás).



Léptetőgombok. Ezekkel léptethetők a különböző beállítások.



Ajtóharang. Nyomja meg az ajtóharang be/kikapcsolásához.



Kettőskereszt. Modulok és címek elérésére szolgál.



Csillag. Funkciók elérésére és adatbevitelre szolgál.

A rendszer bekapcsolása

Csukjon be minden védett ajtót és ablakot



vagy



LED kijelzés: A Kész LED világít, ha minden zóna és érzékelő nyugalomban van.

LED kijelzés: A Kész LED nem világít, és valamely zóna LED villog. A rendszer nem kész élesítésre, a jelzett zónák bekapcsoláskor kizárhatók a rendszerből, a Kiiktatás gombbal. Lásd: "Kiiktatás és Visszaiktatás".



..... Élesítéshez írja be a kódját.




LED kijelzés: Az Élesítve LED kigyullad. Ekkor távozhat a védett területről.

A rendszer bekapcsolása otthoni módban

Funkciógombok használatával. (Ha azt a telepítő előzőleg programozta.)



..... Nyomja meg a  gombot.




LED kijelzés: Az Élesítve LED kigyullad.

A rendszer bekapcsolása teljes módban

Funkciógombok használatával. (Ha azt a telepítő előzőleg programozta.)



..... Nyomja meg a  gombot.



LED kijelzés: Az Élesítve LED kigyullad.

A rendszer kikapcsolása



..... A rendszer kikapcsolásához írja be a kódját.



1



LED kijelzés: Az Élesítve (piros) LED kialszik (ha úgy van programozva, hogy világítson), a zóna LED(-ek) kialszanak és a kezelő elhallgat.

A rendszer kikapcsol.

1



4



2



5



Ha vannak nyitott zónák, azok LED-jei villognak.

Nyitott zónák kiiktatása (kizárása)

Zónahiba esetén a nyitott zónák kiiktathatók (kizárhatók) a rendszerből bekapcsoláskor, a Kiiktatás gombbal.



..... Nyomja meg a  gombot.



..... Írja be a kódját, ha a rendszer úgy van programozva, hogy kódot kér a kiiktatáshoz.



LED kijelzés: A nyitott zónákat villogó LED-ek jelzik.



..... Nyomja meg a kizárandó zónák számát.



..... Nyomja meg a  gombot.



LED kijelzés: A zóna LED-ek villogása megszűnik, a Kész LED kigyullad.



..... Bekapcsoláshoz írja be a kódját.

Zónák visszaiktatása (visszaállítás)



..... Nyomja meg a  gombot



..... Írja be a kódját, ha a rendszer úgy van programozva, hogy kódot kér a kiiktatáshoz.



LED kijelzés: A kiiktatott zónákat villogó LED-ek jelzik.



..... Nyomja meg a visszaállítandó zónák számát.

2



5



LED kijelzés: A megfelelő zóna LED(ek) kialszanak, jelezve az adott zóna visszaiktatását.



..... Nyomja meg a  gombot.



..... A rendszer bekapcsolásához írja be a kódját.

Felhasználói kódok módosítása



LED kijelzés: A rendszer kikapcsolva.



..... Nyomja meg a * 5. gombokat



..... Írjon be egy mesterfelhasználói kódot.



LED kijelzés: Az OK LED villog.



..... Írja be a módosítani kívánt felhasználói kód sorszámát, pl. 03.



LED kijelzés: Az OK LED FOLYAMATOSAN világít.



..... Írja be az új kódot, pl. 6543 4 jegyű kód esetén, 654321 6 jegyű kód esetén.



Felhasználói kódok módosítása (folytatás)



LED kijelzés: Az OK LED villog.



..... Nyomja meg a # gombot a kódprogramozási módból való kilépéshez.

Felhasználói kódok törlése



LED kijelzés: A rendszer kikapcsolva.



..... Nyomja meg a * 5 gombokat.



..... Írjon be egy mesterfelhasználói kódot.




LED kijelzés: Az OK LED villog.



..... Írja be a törölni kívánt felhasználói kód sorszámát, pl. 03.



..... Nyomja meg a  gombot 4-szer (4 jegyű kódnál) vagy 6-szor (6 jegyű kódnál) a kód törléséhez.



LED kijelzés: Az OK LED villog.



..... Nyomja meg a # gombot a kódprogramozási módból való kilépéshez.

Tűzérzékelők visszaállítása



LED kijelzés: A Tűz LED világít.



Ha a rendszer még nincs kikapcsolva, írja be a kódját a kikapcsoláshoz. Ez a szirénát is leállítja.




Nyomja meg a *7 gombokat (Tűzérzékelő visszaállítása). Várjon 10 mp-et a tűzérzékelők visszaállítódásáig.



LED kijelzés: A Tűz LED kialszik, ha minden érzékelő visszaállt.

Kezelő hangjának beállítása



..... Nyomja meg a *0 gombokat.



..... A fel/le nyilakkal állítsa be a hangot.

↑ gomb növeli a hangmagasságot.

↓ gomb csökkenti a hangmagasságot.



LED kijelzés: A Szerviz LED villog.



..... Nyomja meg a # gombot az új hang elfogadásához.

Szervizüzenetek kijelzése a LED kezelőn



LED kijelzés: A Szerviz LED világít.
Lépjen kapcsolatba a telepítővel.



Nyomja meg a *2 gombokat a hiba kijelzéséhez. A megfelelő LED kigyullad, a Szerviz LED villog (példaként az 1. világít: rendszerhiba).



Nyomja meg a világító LED számának megfelelő gombot bővebb információért.

LED

PROBLÉMA

1

RENDSZERHIBA – Nyomja meg az 1 gombot. A kigyulladó zóna LED(-ek) az alábbi hibáknak felelnek meg:

- 1 Táp túlterhelés
- 2 Szirénahiba
- 3 Doboz sabotázs
- 4 Bővítő táp
- 5 Bővítő akkumerülés
- 6 Bővítő dobozsabotázs
- 7 Bővítő hiba
- 8 Földelési hiba

Nyomja meg a # gombot az 1. szerviz LED-re való visszalépéshez.



Szervizüzenetek kijelzése a LED kezelőn (folytatás)

LED

PROBLÉMA

2

ZÓNASZABOTÁZS – Nyomja meg a 2 gombot, ekkor a kigyulladó zóna LED-ek jelzik a szabotált zónákat. Nyomja meg a # gombot az 1. szerviz LED-re való visszalépéshez.

3

ZÓNA ELEMMEKÜLÉS – Nyomja meg a 3 gombot. A kigyulladó zóna LED-ek jelzik, mely zónákon merül az elem. Nyomja meg a # gombot az 1. szerviz LED-re való visszalépéshez.

4

ZÓNA FELÜGYELETI HIBA – Nyomja meg a 4 gombot, ekkor a kigyulladó zóna LED-ek jelzik a hibás zónákat. Nyomja meg a # gombot az 1. szerviz LED-re való visszalépéshez.

LED

PROBLÉMA

5

ZÓNAHIBA – Nyomja meg a 5 gombot, ekkor a kigyulladó zóna LED-ek jelzik a hibás zónákat. Nyomja meg a # gombot az 1. szerviz LED-re való visszalépéshez.

6

TELEFONVONALI HIBA/VONALSZAKADÁS – Ez a LED akkor világít, ha probléma van a telefonvonallal, vagy a vonal szakadt. A Szerviz LED jelzése a hiba megszűnéséig és felhasználói kód beírásáig fennmarad.

7

KOMMUNIKÁCIÓS HIBA – Ez a LED akkor világít, ha a rendszer nem tudott jelzést küldeni az ügyeleti állomásra.

Szómagyarázat

Élesítve A riasztórendszer bekapcsolt állapota.

Teljes mód A riasztórendszer teljeskörű bekapcsolása.

Ügyeleti állomás A riasztórendszerek által küldött jelzéseket figyelő központ.

Ajtóharang Az a beállítás, amely lehetővé teszi, hogy a kezelő hangjelzést adjon egy ki/bejáratú ajtó nyitásakor.

Eseménynapló A rendszer memóriájában tárolt ideiglenes napló, amely a rendszer be- és kikapcsolása között történt riasztásokat és hibákat tartalmazza.

Tűzérzékelő visszaállítás Ha egy tűzérzékelő aktiválódott, azt külön vissza kell állítani, hogy ismét üzemkész legyen. A rendszer nem élesíthető tűzriasztás után, amíg a tűzérzékelő nem lett visszaállítva.

Tűz LED A folyamatosan világító Tűz LED jelzi, ha egy tűzzóna aktív. A gyors villogás problémát jelez a tűzzónán.

Kényszerélesítés Az a lehetőség, amely lehetővé teszi a rendszer élesítését egy vagy több nyitott zónával is. Ha a rendszer kényszerélesíthető, a Kész LED villog. A nyitott zónák nem okoznak riasztást.

Funkciógomb Egy bizonyos feladatra kijelölt gomb.

Csoportos kiiktatás Az a lehetőség, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó több zónát kiiktasson egy művelettel.

LCD Folyadékkristályos kijelző. Szöveges formában ad információt a rendszer állapotáról.

LED Fénykibocsátó dióda. A kezelő LED-jei információt adnak a rendszer állapotáról.

Mesterfelhasználói kód Fő be/kikapcsoló kód, amely alkalmas a rendszer bizonyos szintű programozására.

Particionált rendszer Több területre osztott rendszer, amelyben minden felhasználó a saját területét kezeli.



Szómagyarázat (folytatás)

Héj A védett terület külső határa.

Táp LED Ha világít, a rendszer a hálózati áramra csatlakozik.

Kész LED Ha világít, a rendszer élesítésre kész.

Otthoni mód Bekapcsolja a rendszer héjvédelmi zónáit.

Szabotázs Ha a rendszerbe illetéktelen beavatkozás történik, szabotázssemmény keletkezik. Lépjen kapcsolatba a telepítővel.

Felhasználói kód 4 vagy 6 jegyű kód, a rendszer be- és kikapcsolására szolgál.

Zóna Egy vagy több érzékelőeszközzel védett terület.



ISO 9001 minősített

14 5119 999-1