

Termék adatlap

GS960-RB

Érzékelőre csatlakoztatható EOL ellenállás panel

Tulajdonságok

- GS960 és GS960AM üvegtörés érzékelőkbe telepíthető
- Használatával GS960 és GS960AM üvegtörés érzékelők ATS Advanced riasztó rendszerhez csatlakoztathatóak lezáró ellenállás használata nélkül
- Több érzékelő soros felfűzésére is lehetőséget ad
- Egyszerűsíti és felgyorsítja az érzékelők bekötését

