

Az alábbi ábrán az FRL700 látható angol nyelvű magyarázattal:



1. ábra: FRL700

Az FRL700 zümmer, sziréna, törlés, LED teszt funkciói a nyomógombok elsődleges és másodlagos funkcióinak segítségével érhetőek el. A négyzet alakú fekete gombok funkciói közötti váltást a kulcs behelyezésével érheti el.

Kulcs nélkül a következő funkciók állnak rendelkezésre:

- Felső gomb megnyomásával: Zümmer némítás (angolul: Silence buzzer)
- Alsó gomb megnyomásával: LED teszt (angolul: LED test)

Kulcs behelyezése és elfordítása után elérhető funkciók:

- Felső gomb megnyomásával: Riasztás némítás (angolul: Silence alarm)
- Alsó gomb megnyomásával: LED teszt (angolul: Reset)

A kék színű gombbal lehet léptetni több riasztás esetén.

