


Vészjelző funkciók




Az 1 és 3 gombok egyidejű, 2 mp-es nyomvatartásával tűzriasztást küldhet.

A 4 és 6 gombok egyidejű, 2 mp-es nyomvatartásával orvosi segélykérő riasztást küldhet.

A 7 és 9 gombok egyidejű, 2 mp-es nyomvatartásával pánikriasztást küldhet.

Füstérzékelők törlése



Ha szükséges, írja be a kódját a rendszer kikapcsolásához.


Nyomja meg a * és 7 gombokat.

A rendszer ki van kapcsolva, a füstérzékelők törölve vannak.

ARITECH

COMFORT rendszer LCD kezelővel


Eseménynapló olvasása



Nyomja meg a * és 3 gombokat.


A kijelzőn megjelenik a zónamegnevezés.

A ↑ és ↓ gombokkal nézhetők az esemény részletei.



A naplóból való kilépéshez, nyomja meg a # gombot.


Felhasználói kódok módosítása



Nyomja meg a * és 5 gombokat

Írjon be egy mesterfelhasználói kódot.

Írja be 2 számjeggyel a kódsorszámot. Pl. a 3. felhasználó száma 03 lesz.



Írja be az új kódot.



Ha végzett, nyomja meg a # gombot.

Áttekintés


145 093 999-1



Élesítés előtt




Zárja be a védendő zónákat.




Ha az OK LED nem világít, akkor valamely zóna nincs zárva.



A ↑ és ↓ gombokkal nézhetők meg a nyitott zónák.



A kijelzőn megjelennek a nyitott zónák.




Nyomja meg a kiiktatás (↑) gombot.



Nyomja meg a # gombot.

Zónák kiiktatása


A rendszernek kikapcsolt állapotban kell lennie zónakiiktatás előtt.




Nyomja meg a * és ↑ gombokat.




A ↑ és ↓ gombokkal nézhetők meg az egyes zónák.



Az ábrán a 8. zóna látható.



Nyomja meg a kiiktatás (↑) gombot, amikor az adott zóna látható.




A ↑ és ↓ gombokkal nézhetők meg az egyes zónák.




Ha végzett, nyomja meg a # gombot.


Otthoni élesítés



Készítse elő a rendszert az élesítéshez.




Nyomja meg az otthoni élesítés (↑) gombot.




A kijelzőn a fenti kiírás látható.


Teljes élesítés



Készítse elő a rendszert az élesítéshez.




Ha szükséges, írja be a kódját.




A kijelzőn a fenti kiírás látható, ha nincs kiiktatott zóna.

Kikapcsolás




Írja be a kódját a rendszer kikapcsolásához.




A rendszer élesítésre kész.


Kikapcsolás riasztás után



Az X. zónán riasztás volt.




Írja be a kódját a rendszer kikapcsolásához.



A legutóbbi riasztás látható.



Ha végzett, nyomja meg a # gombot.



A rendszer élesítésre kész.