

Vészjelző funkciók



Az **1** és **3** gombok egyidejű, 2 mp-es nyomva tartásával tűzriasztást küldhet.



A **4** és **6** gombok egyidejű, 2 mp-es nyomva tartásával orvosi segélykérő riasztást küldhet.




A **7** és **9** gombok egyidejű, 2 mp-es nyomva tartásával pánikriasztást küldhet.


Füstérzékelők törlése



A **TŰZ** LED világít.



Ha szükséges, írja be a kódját a rendszer kikapcsolásához..



Nyomja meg a ***** és **7** gombokat.




Zóna LED nem világít. A **TŰZ** LED kialszik.


ARITECH

COMFORT rendszer LED kezelővel

Felhasználói kódok módosítása



A rendszer kikapcsolt állapotában nyomja meg a ***** és **5** gombokat.




Írjon be egy mester felhasználói kódot.



OK

Az **OK** LED villog.




Írja be 2 számjeggyel a kódsorszámot. Pl. a 3. felhasználó száma 03 lesz..

OK



Az **OK** LED világít.



Írja be az új kódot. A kilépéshez nyomja meg a **#** gombot

Belépésjelző



Nyomja meg a Harang gombot. Ha ki van kapcsolva, ekkor bekapcsol, ha be volt kapcsolva, ekkor kikapcsol.

Áttekintés

144 483 999-1




Élesítés előtt



Zárja be a védendő zónákat.



Ha az OK LED nem világít, akkor valamely zóna nincs zárva.




A nyitott zónákat villogó LED-ek jelzik.





Zóna kizárásához lásd a Kiiktatás részt.

Zónák kiiktatása

A rendszernek kikapcsolt állapotban kell lennie zónakiiktatás előtt.




Nyomja meg a  gombot.




Írja be a kódját.



Írja be a kiiktatandó zónák számát.



Nyomja meg a  gombot.





A zóna LED-ek kialszanak, az OK LED kigyullad.

Otthoni élesítés



Ha az OK LED világít, a rendszer élesítésre kész.




Nyomja meg az otthoni élesítés  gombot. A rendszer bekapcsol.



Az Élesítve LED kigyullad.

Teljes élesítés




Írja be a kódját.

v.



Az Élesítve LED kigyullad.


Kikapcsolás



Írja be a kódját a rendszer kikapcsolásához.





Az Élesítve LED kialszik, a rendszer kikapcsol.




A nyitott zónákat villogó LED-ek jelzik.


Zónák visszaállítása (kiiktatás megszüntetése)



Nyomja meg a  gombot.




Írja be a kódját.




A kiiktatott zónákat villogó LED-ek jelzik.



Írja be a visszaállítandó zónák számát.



Nyomja meg a  gombot.